



Instrukcja obsługi system dwuprzewodowy cyfrowy

Unifon przeznaczony jest wyłącznie do współpracy z systemami domofonowymi cyfrowymi. Nie należy go łączyć z liniami telefonicznymi oraz szczególnie nie należy podłączać napięcia z sieci elektrycznej.

Korzystanie z systemu domofonowego cyfrowego.

(Klawiatura umożliwia wprowadzanie numerów nie większych niż 999.)

1. W celu uzyskania połączenia z abonentem należy wybrać numer lokalu dotykając pól oznaczonych cyframi w panelu rozmównym. Czas wprowadzania kolejnych cyfr nie powinien przekraczać 3 sekund. Po upływie tego czasu system nawiązuje łączność z wybranym abonentem.

Jeżeli podczas wybierania popełnimy błąd należy błędny numer skasować dotykając pola „C” i ponownie wprowadzić prawidłowo.

W unifonie abonenta pojawia się sygnał wywołania trwający 30 sekund. Kolejne 30 sekund system oczekuje na podniesienie mikrotelefonu w unifonie i nawiązanie rozmowy. Jeżeli w czasie trwania tych 30 sekund nie podniesiemy mikrotelefonu to połączenie zostanie przerwane. Jeżeli nastąpiło podniesienie mikrotelefonu to system umożliwi przeprowadzenie rozmowy oraz załączenie poprzez przycisk w unifonie zamka elektromagnetycznego. Abonent ma na tę czynność do 120 sekund. Na 10 sekund przed końcem czasu połączenia w słuchawce mikrotelefonu pojawią się krótkie sygnały akustyczne.

Jeżeli po wybraniu numeru abonenta pojawi się komunikat OFF to oznacza, że system domofonowy nie obsługuje ten numer.

Uwaga! przycisk w unifonie powodujący zadziałanie elektrozaczełu wystarczy nacisnąć na chwilę jeden raz. Czas działania zaczełu elektromagnetycznego ustalony jest przez system domofonowy i nie zależy od tego jak długo przyciskamy przycisk.

2. Użytkownicy systemu domofonowego cyfrowego mogą korzystać poprzez klawiaturę panela rozmównego z zamka szyfrowego.

Numer kodu wejściowego jest ustawiany indywidualnie przez instalatora systemu.

Korzystanie z zamka szyfrowego:

- wybrać na klawiaturze numer lokalu (numer pojawi się na wyświetlaczu)
- dotknąć pole z symbolem klucza
- wprowadzić kod wejściowy

Wprowadzenie poprawnego kodu powodują zadziałanie zamka elektromagnetycznego. Zadziałanie zamka elektromagnetycznego w tym przypadku dodatkowo powoduje sygnalizację u abonenta – potrójny sygnał w unifonie, że ktoś użył klucza elektronicznego do wejścia do tego lokalu.

Cyfry „0” w kodzie są cyframi znaczącymi i nie można ich pominąć nawet wtedy gdy są na pierwszym miejscu!



Instrukcja obsługi system dwuprzewodowy cyfrowy

Unifon przeznaczony jest wyłącznie do współpracy z systemami domofonowymi cyfrowymi. Nie należy go łączyć z liniami telefonicznymi oraz szczególnie nie należy podłączać napięcia z sieci elektrycznej.

Korzystanie z systemu domofonowego cyfrowego.

(Klawiatura umożliwia wprowadzanie numerów nie większych niż 999.)

1. W celu uzyskania połączenia z abonentem należy wybrać numer lokalu dotykając pól oznaczonych cyframi w panelu rozmównym. Czas wprowadzania kolejnych cyfr nie powinien przekraczać 3 sekund. Po upływie tego czasu system nawiązuje łączność z wybranym abonentem.

Jeżeli podczas wybierania popełnimy błąd należy błędny numer skasować dotykając pola „C” i ponownie wprowadzić prawidłowo.

W unifonie abonenta pojawia się sygnał wywołania trwający 30 sekund. Kolejne 30 sekund system oczekuje na podniesienie mikrotelefonu w unifonie i nawiązanie rozmowy. Jeżeli w czasie trwania tych 30 sekund nie podniesiemy mikrotelefonu to połączenie zostanie przerwane. Jeżeli nastąpiło podniesienie mikrotelefonu to system umożliwi przeprowadzenie rozmowy oraz załączenie poprzez przycisk w unifonie zamka elektromagnetycznego. Abonent ma na tę czynność do 120 sekund. Na 10 sekund przed końcem czasu połączenia w słuchawce mikrotelefonu pojawią się krótkie sygnały akustyczne.

Jeżeli po wybraniu numeru abonenta pojawi się komunikat OFF to oznacza, że system domofonowy nie obsługuje ten numer.

Uwaga! przycisk w unifonie powodujący zadziałanie elektrozaczełu wystarczy nacisnąć na chwilę jeden raz. Czas działania zaczełu elektromagnetycznego ustalony jest przez system domofonowy i nie zależy od tego jak długo przyciskamy przycisk.

2. Użytkownicy systemu domofonowego cyfrowego mogą korzystać poprzez klawiaturę panela rozmównego z zamka szyfrowego.

Numer kodu wejściowego jest ustawiany indywidualnie przez instalatora systemu.

Korzystanie z zamka szyfrowego:

- wybrać na klawiaturze numer lokalu (numer pojawi się na wyświetlaczu)
- dotknąć pole z symbolem klucza
- wprowadzić kod wejściowy

Wprowadzenie poprawnego kodu powodują zadziałanie zamka elektromagnetycznego. Zadziałanie zamka elektromagnetycznego w tym przypadku dodatkowo powoduje sygnalizację u abonenta – potrójny sygnał w unifonie, że ktoś użył klucza elektronicznego do wejścia do tego lokalu.

Cyfry „0” w kodzie są cyframi znaczącymi i nie można ich pominąć nawet wtedy gdy są na pierwszym miejscu!