



SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ DWUBRAMOWEJ Z ŁĄCZNOŚCIĄ WEWNĘTRZNĄ **IKA**

- P1 siła głosu w unifonie
- P2 siła głosu w bramofonie
- P3 częstotliwość generatora wywołania
- P5 siła głosu w unifonie przy łączności wewnętrznej

UWAGA!
w unifonach należy zamontować między zaciskami: "G" i "⊕" rezystor 220 - 270